



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert

Postbus 239
5060 AE Oisterwijk

Tel: 085 - 047 11 80
info@ascert.nl

Rabobank NL79RABO0397031564
KvK Arnhem 09112654
BTW NL808450153B01

SCi Directe decontaminatieprocedure

Doel:

Het doel van decontamineren is het voorkomen van het vrijkomen van asbestvezels naar buiten het werkgebied en het voorkomen van blootstelling van werknemers aan asbest door een volledige natte reiniging van het lichaam en ademhalingsbeschermingsmiddelen.

Het doel van deze SCi is het eenduidig vastleggen van de juiste wijze van betreden en verlaten van een werkgebied waaruit asbesthoudende materialen worden of zijn verwijderd.

Dit document bevat een beschrijving van de decontaminatieprocedure bij een directe koppeling van de decontaminatie-unit aan het afgeschermd werkgebied.

Vorbereidende werkzaamheden:

Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de decontaminatie-unit en het watermanagementsysteem op de juiste werking;

Betreden van het werkgebied:

Het betreden van het werkgebied geschiedt vanuit de schone ruimte, via de doucheruimte naar de vuile ruimte. Voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit:

- Controleer uw ademhalingsbeschermingsmiddel op de juiste filters, op vervuiling en op eventuele gebreken;
- Ontdoe uzelf van kleding en sieraden;
- Trek (wegwerp) ondergoed, sokken, T-shirt en overall (categorie III, type 5/6) aan;
- Zet uw ademhalingsbeschermingsmiddel op, doe de "paslek test";
- Bij afhankelijke lucht:
 - schakel de motorunit aan;
- Bij onafhankelijke lucht:
 - verwijder de dop van uw P3 vluchtfILTER;
- Betreed de doucheruimte en sluit de deur achter u;
- Betreed de vuile ruimte;
- Doe in de vuile ruimte uw veiligheidsschoeisel aan.
- Betreed het werkgebied en sluit de deur achter u;
- Bij onafhankelijke lucht: koppel de luchtslang, zo spoedig mogelijk na betreden van het werkgebied en in de directe omgeving van de vuile ruimte, aan.

Verlaten van het werkgebied:

Het verlaten van het werkgebied geschiedt vanuit de vuile ruimte, via de doucheruimte naar de schone ruimte. Voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit:

- Ontdoe uzelf van stof, met stofzuiger, water of kleefdoekjes;
- Bij onafhankelijke lucht: koppel de luchtslang in de directe omgeving van de vuile ruimte af;
- Betreed de vuile ruimte van de decontaminatie-unit en sluit de deur achter u;
- Trek veiligheidsschoeisel uit en laat deze achter in de vuile ruimte (bij einde werk kan het schoeisel luchtdicht verpakt meegenomen worden tijdens de doucheprocedure);
- Kleed uzelf volledig uit, maar houd uw ademhalingsbeschermingsmiddel op en, in geval van afhankelijke lucht, de motorunit aan;
- Deponeer de vuile kleding in een daarvoor bestemde asbest-afvalzak;
- Betreed de doucheruimte met ademhalingsbeschermingsmiddel op, in geval van afhankelijke lucht motorunit aan en sluit de deur achter u;
- Spoel uzelf met de douche volledig schoon⁽¹⁾, inclusief uw ademhalingsbeschermingsmiddel;

Schema	Revisienummer	Datum
SCi Directe decontaminatieprocedure	definitief	26 oktober 2016

- Zet uw masker af;
- Wanneer u uw filter wenst te vervangen voor de volgende shift: maak het filter nat en schakel daarna pas de motorunit van het ademhalingsbeschermingsmiddel uit, verwijder het filter en behandel dit als asbesthoudend;
- Filters die niet worden vervangen moeten worden afgedopt voordat de motorunit wordt uitgeschakeld.
- Spoel het ademhalingsbeschermingsmiddel goed af;
- Betreed de schone ruimte van de decontaminatie-unit en sluit de deur achter u;
- Droog uzelf af en trek uw kleding aan;
- Droog uw ademhalingsbeschermingsmiddel grondig af en plaats deze eventueel op laadapparatuur.

⁽¹⁾ *In de praktijk is gebleken dat voor een volledige reiniging van het lichaam tenminste 1 minuut douchen noodzakelijk is.*

Schema	Revisienummer	Datum
SCI Directe decontaminatieprocedure	definitief	26 oktober 2016