

Schema	Revisienummer	Datum
SCi-Directe decontaminatieprocedure	Definitief	4 februari 2022

SCi Directe decontaminatieprocedure

Doel:

Het doel van decontamineren is het voorkomen van het vrijkomen van asbestvezels naar buiten het werkgebied en het voorkomen van blootstelling van werknemers aan asbest door een volledige natte reiniging van het lichaam en van de ademhalingsbeschermingsmiddelen. Het doel van deze SCi is het eenduidig vastleggen van de juiste wijze van betreden en verlaten van een werkgebied waaruit asbesthoudende materialen worden of zijn verwijderd. Dit document bevat een beschrijving van de decontaminatieprocedure bij een directe koppeling van de decontaminatie-unit aan het afgeschermd werkgebied.

Vorbereidende werkzaamheden:

Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de decontaminatie-unit en het watermanagementsysteem op de juiste werking;

Betreden van het werkgebied:

Het betreden van het werkgebied geschiedt vanuit de schone ruimte, via de doucheruimte naar de vuile ruimte(*). Voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit:

- Controleer uw ademhalingsbeschermingsmiddel op eventuele gebreken;
- Ontdoe uzelf van kleding(*) en sieraden;
- Trek (wegwerp) ondergoed, sokken, T-shirt en overall (categorie III, type 5/6) aan;
- Zet uw ademhalingsbeschermingsmiddel op, doe de "paslek test";
- Bij afhankelijke lucht: schakel de motorunit aan en verwijder de afdekdop(*);
- Bij onafhankelijke lucht: verwijder de dop van uw P3 vluchtfILTER(*);
- Betreed de doucheruimte en sluit de deur achter u(*);
- Betreed de vuile ruimte;
- Doe in de vuile ruimte uw veiligheidsschoeisel aan.
- Betreed het werkgebied en sluit de deur achter u(*);
- Bij onafhankelijke lucht: koppel de luchtslang, zo spoedig mogelijk na betreden van het werkgebied en in de directe omgeving van de vuile ruimte, aan.

Verlaten van het werkgebied:

Het verlaten van het werkgebied geschiedt via de vuile ruimte en de doucheruimte en de schone ruimte(*).

Voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit:

- Trek veiligheidsschoeisel uit en laat dit achter in het werkgebied (indien schoeisel tijdens de doucheprocedure wordt meegenomen, dit luchtdicht verpakken);
- Kleed uzelf volledig uit, maar houd uw ademhalingsbeschermingsmiddel op(*) en, in geval van afhankelijke lucht, de motorunit aan (uitkleden mag ook in de vuile ruimte);
- Deponeer de vuile kleding in een daarvoor bestemde asbest-afvalzak;
- Bij onafhankelijke lucht: koppel de luchtslang af net voordat u de vuile ruimte betreedt;
- Betreed de vuile ruimte van de decontaminatie-unit en sluit de deur;
- Zorg voor voldoende verblijftijd in de vuile ruimte conform de gebruiksaanwijzing(*);
- Betreed de doucheruimte met ademhalingsbeschermingsmiddel op, in geval van afhankelijke lucht motorunit aan en sluit de deur(*);
- Spoel uzelf met de douche volledig schoon gedurende ten minste 1 minuut, inclusief uw ademhalingsbeschermingsmiddel;
- Zorg voor voldoende verblijftijd in de doucheruimte conform de gebruiksaanwijzing(*);
- Zet uw masker af;
- Wanneer het filter vervangen wordt voor de volgende shift: verwijder het filter en behandel dit als asbesthoudend, na het filter bevochtigd te hebben;
- Filters die niet worden vervangen moeten worden afgedopt(*) voordat de motorunit wordt uitgeschakeld;
- Spoel het ademhalingsbeschermingsmiddel goed af(*);
- Betreed de schone ruimte van de decontaminatie-unit en sluit de deur achter u;
- Droog uzelf af en trek uw kleding aan (afdrogen mag ook in de douche ruimte);
- Droog uw ademhalingsbeschermingsmiddel grondig af en plaats dit eventueel op laadapparatuur.

(*) = cat. II sanctie conform artikel 41 1^e lid onder g. De afwijking geldt voor de gehele zin die voor het (*) staat.