

Schema	Revisienummer	Datum
SCi-Indirecte decontaminatieprocedure	Definitief	4 februari 2022

SCi Indirecte decontaminatieprocedure

Doel:

Het doel van decontamineren is het voorkomen van het vrijkomen van asbestvezels naar buiten het werkgebied en het voorkomen van blootstelling van werknemers aan asbest door een volledige natte reiniging van het lichaam en van ademhalingsbeschermingsmiddelen.

Het doel van deze SCi is het eenduidig vastleggen van de juiste wijze van betreden en verlaten van een werkgebied waaruit asbesthoudende materialen worden of zijn verwijderd en waar gebruik wordt gemaakt van een transitroute.

Dit document bevat een beschrijving van de decontaminatieprocedure bij een indirecte koppeling van de decontaminatie-unit aan het afgeschermd werkgebied. In die situatie is aan het werkgebied een sluis met tenminste 2 compartimenten (de zogenaamde transitsluis, bestaande uit een vuile ruimte en een schone ruimte) geplaatst en wordt gewerkt met een transitroute.

Vorbereidende werkzaamheden:

- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de transitsluis, de decontaminatie-unit en het watermanagementsysteem op de juiste werking;
- Draag bij een containmentsituatie zorg voor de aanwezigheid van middelen in de vuile ruimte van de transitsluis om handen en volgelaatscherm nat te reinigen;
- Zorg ervoor dat bij een containmentsituatie in de schone ruimte van de transitsluis een transitoverall ligt(*);
- Zorg ervoor dat bij een openluchtsituatie in een transitoverall is voorzien(*);
- Zorg dat de transitroute zo kort mogelijk gehouden wordt;
- Voorkom dat derden onverwachts geconfronteerd worden met de persoon die transitroute loopt, te bereiken door onder andere markering van de transitroute met rood/wit lint of begeleiding van de transitloper(*);
- Zorg dat de transitoverall een afwijkende kleur heeft van de werkoverall.

Betreden van het werkgebied of het containment:

Het betreden van het werkgebied geschiedt vanuit de schone ruimte van de decontaminatie-unit.

Het betreden van het containment geschiedt vanuit de schone ruimte van de decontaminatie-unit via de transitsluis.

Voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit:

- Controleer uw ademhalingsbeschermingsmiddel op eventuele gebreken;
- Ontdoe uzelf van kleding(*) en sieraden;
- Trek (wegwerp) ondergoed, sokken, T-shirt en overall (categorie III, type 5/6) aan;
- Verlaat de schone ruimte weer via de ingang (niet via douche en vuile ruimte)(*);

In geval van een containment:

- Zet voordat u de transitsluis betreedt uw ademhalingsbeschermingsmiddel op(*), doe de "paslektest";
- Bij afhankelijke lucht: schakel de motorunit aan(*);
Bij onafhankelijke lucht: verwijder de dop van uw P3 vluchtfilter(*);
- Laat uw transitschoeisel achter in de schone ruimte van de transitsluis;
- Doe in de vuile ruimte van de transitsluis of het werkgebied uw veiligheidsschoeisel aan; betreed het containment;
- Bij onafhankelijke lucht: koppel de luchtslang, zo spoedig mogelijk na betreden van het werkgebied en in de directe omgeving van de vuile ruimte, aan.

In geval van een openlucht situatie:

- Doe de "paslektest";
- Schakel de motorunit aan(*);
- Betreed het werkgebied;
- Doe in het werkgebied uw veiligheidsschoeisel aan.

Schema	Revisienummer	Datum
SCi-Indirecte decontaminatieprocedure	Definitief	4 februari 2022

Verlaten van het werkgebied of het containment:

Het verlaten van het werkgebied geschiedt vanuit het werkgebied direct naar de vuile ruimte van de decontaminatie-unit.

Het verlaten van het containment geschiedt vanuit de vuile ruimte van de transitsluis, via de schone ruimte van de transitsluis naar de vuile ruimte van de decontaminatie-unit(*).

Voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit:

- Trek veiligheidsschoeisel uit en laat dit achter in het werkgebied (indien schoeisel tijdens de doucheprocedure wordt meegenomen, dit luchtdicht verpakken);

In geval van een containment:

- Doe de werkoverall uit of ontdoe uzelf van stof, met stofzuiger, water of kleefdoekjes, maar houd uw ademhalingsbeschermingsmiddel op en, in geval van afhankelijke lucht, de motorunit aan (uitkleden mag ook in de vuile ruimte van de transitsluis)(*);
- Deponeer de vuile kleding in een daarvoor bestemde asbest-afvalzak;
- Bij onafhankelijke lucht: koppel de luchtslang af net voordat u de vuile ruimte van de transitsluis betreedt;
- Betreed de vuile ruimte van de transitsluis;
- Reinig uw handen en volgelaatmasker nat(*);
- Verpak schoeisel(*) en reinig de verpakking in geval deze wordt meegenomen.
- Zorg voor voldoende verblijftijd in de vuile ruimte van de transitsluis conform de gebruiksaanwijzing van de leverancier(*);
- Betreed de schone ruimte van de transitsluis;
- Trek een schone transitoverall aan over uw aanblaasunit en slang heen(*);
- Trek uw transitschoeisel aan(*);
- Zorg voor voldoende verblijftijd in de schone ruimte van de transitsluis conform de gebruiksaanwijzing(*);

In geval van een openlucht situatie:

- Trek een transitoverall aan over uw werkoverall heen en trek uw transitschoeisel aan(*);

Vervolg:

- Loop naar de vuile ruimte van de decontaminatie-unit;
- Betreed de vuile ruimte(*) van de decontaminatie-unit en sluit de deur achter u;
- Kleed uzelf volledig uit, maar houd uw ademhalingsbeschermingsmiddel op en de motorunit aan(*);
- Deponeer de kleding in een daarvoor bestemde asbest-afvalzak;
- Zorg voor voldoende verblijftijd in de vuile ruimte conform de gebruiksaanwijzing(*);
- Betreed de doucheruimte met ademhalingsbeschermingsmiddel op, in geval van afhankelijke lucht motorunit aan en sluit de deur(*);
- Spoel uzelf met de douche volledig schoon gedurende ten minste 1 minuut, inclusief uw ademhalingsbeschermingsmiddel en transitschoeisel;
- Zorg voor voldoende verblijftijd in de doucheruimte conform de gebruiksaanwijzing(*);
- Zet uw masker af;
- Wanneer het filter vervangen wordt voor de volgende shift: verwijder het filter en behandel dit als asbesthoudend, na het filter bevochtigd te hebben;
- Filters die niet worden vervangen moeten worden afgedopt(*) voordat de motorunit wordt uitgeschakeld;
- Spoel het ademhalingsbeschermingsmiddel goed af(*);
- Betreed de schone ruimte van de decontaminatie-unit en sluit de deur achter u;
- Droog uzelf af en trek uw kleding aan (afdrogen mag ook in de doucheruimte);
- Droog uw ademhalingsbeschermingsmiddel grondig af en plaats dit eventueel op laadapparatuur.

(*) = cat. II sanctie conform artikel 41 1^e lid onder g. De afwijking geldt voor de gehele zin die voor het (*) staat.